

USO E MANUTENZIONE

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA PER L'USO DELLA TENDA

ATTENZIONE: DA LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE LA TENDA

Il presente file contiene le istruzioni d'uso e manutenzione, le illustrazioni e le istruzioni relative alla richiesta di ricambi, la descrizione relativa al funzionamento della tenda.

Leggere attentamente e seguire scrupolosamente tutte le indicazioni riportate nel presente file;

Il presente file deve essere conservato.

Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo di comando della tenda.

Mantenere il telecomando lontano dalla portata dei bambini.

Ispezionare frequentemente l'installazione per rilevare l'insorgere di eventuali danneggiamenti ai cavi o al loro isolamento.

Non impiegare la tenda per usi diversi da quelli indicati.

La tenda è una tenda da sole, e malgrado ogni suo componente sia stato dimensionato in sicurezza, deve essere utilizzata esclusivamente per ripararsi dai raggi solari e solo in condizioni di vento leggero.

La tenda deve essere prontamente riavvolta in caso di pioggia o neve.

ATTENZIONE: la tenda non serve da riparo per avverse condizioni atmosferiche quali pioggia, grandine, neve.

NON IMPIEGARE MAI FIAMME LIBERE NELLE VICINANZE O SOTTO LA TENDA.

