

TENDA A BRACCI

Avvertenze:

Prima di aprire la tenda da sole, assicurarsi che tutte le viti di fissaggio e i dispositivi di sicurezza siano installati e posizionati correttamente.

Chiudere sempre la tenda durante i giorni di pioggia, vento o quando non è in uso.

Non permettere che i bambini giochino con il dispositivo di comando della tenda.

Non installare la tenda in luoghi alti e ventosi o in luoghi sottoposti a vibrazioni o impulsi.

L'installazione può essere installata da persone non professioniste, purchè vengano eseguite le determinate indicazioni.

Non montare la tenda in luoghi esposti ad alte temperature, come pareti vicino a forni.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la tenda da sole.



ATTREZZATURA NECESSARIA AL MONTAGGIO

TENDA A BRACCI ESTENSIBILI

2 Scale di altezza 2,50 metri	Per il montaggio della tenda
Trapano elettrico con roto-percussione	Per la foratura della muratura
Punta elicoidale da cls	Per la foratura della muratura
Livella a bolla	Regolazione a livello della tenda
Metro a rullina (5-10 metri)	Misurazioni per la posa dei supporti
Prolunga elettrica	Per il trapano
Chiave a bussola 17 con snodo	Bloccaggio delle staffe al muro
Chiave 13 con snodo	Per il fissaggio dei perni, della barra quadra
Chiave esagonale da 6	Per inclinare i bracci secondo la posizione desiderata
Chiave esagonale da 8	Per allentare il dado sul lato del supporto bracci
2 Tasselli per staffa d. 10	Per fissaggio staffe parete/soffitto

La confezione contiene :

La tenda completa di bracci.

Staffe di fissaggio.

Asta di manovra.

Viteria necessaria per l'installazione.

Chiavetta USB con relative istruzioni.

NB:

La tenda dopo il controllo qualità, viene regolata con una inclinazione dei bracci standard.

The logo for Montende features the brand name in a bold, grey, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a golden, 3D-rendered sphere. A dark teal line starts from the top of the 'O', extends upwards and to the right, then turns downwards and to the left, ending at the top of the letter 't', forming a stylized roofline or tent structure.

TENDA A BRACCI

Installazione:

Il supporto deve essere installato in corrispondenza ad ogni supporto bracci (massimo 12 cm di distanza dallo stesso).

Misurare sulla tenda il posizionamenti dei supporti bracci.

In presenza di un supporto compensatore rullo, un supporto di fissaggio al muro deve essere posizionato vicino al compensatore stesso.

Verificare il perfetto allineamento sia in larghezza che in sporgenza.

Agganciare la tenda ai supporti e bloccarla con le apposite viti.

Sbloccare i bracci dalle fasce di nylon.

Se in presenza di motore, procedere con l'impianto elettrico.

Aprire la tenda, allentare di mezzo giro sul lato del supporto bracci, il dado di fissaggio e tramite la vite inferiore, regolare il braccio.

La regolazione va effettuata con piccole variazioni per braccio, evitando di sovraccaricare l'altro braccio con tutto il peso della tenda.

Allineare la tenda.

Verificare la taratura di fine corsa in salita e in discesa in quanto si è modificata dopo la regolazione.

In presenza di arganello manovrare la tenda con l'apposito arganello e asta di manovra.

In presenza di motore nella tenda collegare il motore all'impianto ed effettuare una corsa in discesa e una in salita.

Riavvolgere la tenda e verificare che i bracci si pieghino con regolarità e tutti allineati.

Effettuare il controllo della taratura con almeno due corse in salita e discesa della tenda, per mettere in tensione il telo.

Montende