

## TENDA PLISSETTATA

### **Avvertenze:**

Prima di aprire la tenda plissettata , assicurarsi che tutte le viti di fissaggio siano presenti nel pacco.

Non permettere che i bambini giochino con il dispositivo di comando della tenda.

L'installazione può essere installata da persone non professioniste, purchè vengano eseguite le determinate indicazioni.

Maneggiare con cura le parti meccaniche e il tessuto, assicurandosi di avere sempre le mani pulite.

La pulizia del tessuto deve essere eseguita con panno umido, evitando detergenti aggressivi, non lavare in lavatrice.



## ATTREZZATURA NECESSARIA AL MONTAGGIO

### TENDA PLISSETTATA

1 Scala di altezza 2,50 metri	Per il montaggio della tenda
Trapano elettrico con roto-percussione	Per la foratura della muratura
Livella a bolla	Regolazione a livello della tenda
Metro a rullina (5-10 metri)	Misurazioni per la posa dei supporti
Prolunga elettrica	Per il trapano
Punta elicoidale da cls da 8	Per forare
Avvitatore	
1 Tassello per staffa d. 8	Per fissaggio staffe parete/soffitto

La confezione contiene :

La tenda, pronta per l'installazione.

Staffe di fissaggio.


Viteria necessaria per l'installazione.

Chiavetta USB con relative istruzioni.

The logo for Montende features the brand name in a bold, grey, sans-serif font. The letter 'o' is replaced by a golden, 3D-rendered sphere. A dark teal line starts from the top of the 'o', extends upwards and to the right, then turns downwards and to the left, ending at the top of the letter 't', forming a stylized roofline or tent structure.

**Montende**

## TENDA PLISSETTATA



STAFFE DI FISSAGGIO

Per l'installazione della tenda plissettata è necessario il posizionamento dei supporti, distribuiti in modo omogeneo per la larghezza della tenda. Il montaggio è molto semplice, in quanto necessita del fissaggio delle staffe di supporto, seguito dall'aggancio della tenda completa agli stessi. La pressione esercitata con il cassonetto della stessa tenda, sulle stasse di montaggio indicherà la perfetta installazione (si sentirà uno scatto).

**Montende**